

Target Control 4

Návod k obsluze - popis systému nabídky



Elektronické ovládací zařízení TC 4 je určeno pro ovládání Automatických vrhacích zařízení asfaltových terčů FALCON - Czech[®], napájení dodávaným síťovým napájecím adaptérem 230V/12V 300mA. **Ovládací panel nevystavujte přímému slunci !!!** Provozní teplota -5°C až +35°C.

Pro ovládání všech funkcí zařízení se používají pouze čtyři tlačítka umístěná pod displejem. Jejich význam se mění podle současného režimu, ve kterém se zařízení právě nachází, a význam jednotlivých tlačítek je vždy popsán zkratkami nebo symboly na spodním řádku displeje. Například při pohybu v nabídce jsou to nejčastěji symboly :

- <- posun v nabídce o krok zpět
- > posun v nabídce o krok dopředu
- OK potvrzení volby
- Exit opuštění nabídky a návrat zpět
- + zvětšení nastavované hodnoty o jednotku
- snížení nastavované hodnoty o jednotku
- * ruční odjišťování mikrofonů nebo ruční ovládání vrhačky
- || pozastavení režimu střelby

Dále mohou mít tlačítka funkce: **Ano, Ne, Znovu**

Displej Význam

- 2, 3 základní výběr mezi nastavováním a střelbou.
- 4, 5, 6, 7, 8, 9 výběr střelecké disciplíny (jednotlivé disciplíny jsou volitelné a nemusí být tedy dostupné na každém zařízení).
- 10, 11, 12 výběr terčů pro disciplínu Double trap.
- 13 zobrazení během průběhu střelby (je zobrazen terč a rozestavení střelců), je možné se posunout o krok zpět nebo vpřed a pozastavit střelbu.
- 14 konec položky.
- 15 pozastavení režimu střelby symbolem ||. Při pozastavení je možné : přejít do nastavovacího režimu volbou Set (a poté se zase zpět vrátit volbou Exit), ukončit střelbu volbou Ne nebo pokračovat v položce volbou Ano.
- 16, 25 nastavení počtu střelců (nastaví se obsazená střelecká stanoviště).
- 17, 26 nastavení požadovaného počtu terčů v jedné položce (10, 15, 20, 25).
- 18, 27, 28, 29 nastavení režimu ovládání: Automat (mikrofony se automaticky odjišťují), Hlasové (mikrofony se odjišťují ručně), Ruční (ruční vypouštění terčů).
- 19, 30, 31, 32 nastavení tabulky. Po zapnutí je vždy nastavena volba náhodné tabulky. Zde je možné vybrat pevně jednu tabulku z osmi.
- 20, 33 nastavení minimální délky povelu střelce (Pozor!! při příliš nízkých hodnotách se zvyšuje citlivost na krátké ruchy – standardně doporučena hodnota 50).
- 21, 34 nastavení prodlevy pro odjišťování mikrofonů při automatickém režimu ovládání (při použití automatických vrhaček se doporučuje minimální doba 3s).
- 22, 35 nastavení časovače. Určuje nejdelší náhodně volené proměnlivé zpoždění výletu terčů při disciplíně Skeet.
- 23, 36, 37 volba jazyka (anglicky, česky).
- 24 test mikrofonů slouží pro ověření funkčnosti mikrofonů a pro nastavení jejich citlivosti.
- 38 tato volba slouží pro inicializaci zařízení (veškeré Vámi zadané nastavení se zruší a nahradí přednastavenými hodnotami výrobce). Pro aktivaci této volby je nutné stisknout tlačítko 1 (levé krajní tlačítko pod displejem) a následně zapnout zařízení hlavním vypínačem.
- 39 při výpadku proudu nebo náhodnému vypnutí zařízení během střelby je možno po dalším zapnutí pokračovat ve střelbě od pozice, kde došlo k přerušení. Systém je vybaven záložní pamětí.

Target Control 4

Zapojení ovládacího zařízení pro automatický trap

